

# Exempel, tvärsektionsritning – Infiltration (upplyft)

Detta är ett exempel på hur en tvärsektionsritning kan se ut. Tvärsektionsritningen ska vara måttsatt och visa hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå. Använd gärna exemplet, men tänk då på att anpassa den för dina förhållanden och den anläggning du ansöker om. Beroende på avståndet till berg eller grundvattenyta under infiltrationen kanske din infiltration inte behöver vara upplyft.

